

SAMSUNG

PZP TELEVÍZOR

(PLAZMOVÝ ZOBRAZOVACÍ PANEL)

Používateľská príručka

Pred použitím tohto zariadenia
si dôkladne prečítajte tento návod
a uschovajte ho na budúce použitie.

PONUKY NA OBRAZOVKE

Obraz v obraze (PIP)

Úspora energie

TELETEXT (Voliteľná možnosť)



SRS TruSurround XT



**Digitálne spracovanie
prirodzeného obrazu**

Zaregistrujte si svoj produkt na lokalite www.samsung.com/global/register
Zaznamenajte si tu svoje číslo modelu a sériové číslo pre referenciu do
budúcnosti.

▪ Model _____ ▪ Sériové č. _____

Pokyny pre používateľa

◆ Retencia obrazu na obrazovke

Nenechajte statické obrázky (ako napr. v hrách alebo pri pripájaní PC k tomuto PZP) zobrazené na plazmovom paneli dlhšie ako 2 hodiny, pretože by to mohlo spôsobiť retenciu obrazu na obrazovke. Retencia obrazu je známa aj ako „vypálenie obrazovky“. Aby ste zabránili takejto retencii obrazu, pri zobrazovaní statických obrázkov znížte stupeň jasu a kontrastu obrazovky.

◆ Výška

PZP môžete normálne používať len vo výške pod 2000 m. Na miestach vyšších ako 2000 m nemusí prístroj fungovať správne, preto ho na takýchto miestach neinštalujte a ani neprevádzkujte.

◆ Teplo na vrchu PZP televízora

Po dlhšom čase používania môže byť vrchná strana prístroja horúca. Je to spôsobené únikom tepla panelu cez odvetrávacie otvory na vrchnej časti prístroja. Je to normálne a neznačí to žiadnu poruchu alebo chybnú prevádzku prístroja. Deťom by ste ale mali zabrániť dotýkať sa vrchnej časti prístroja.

◆ Prístroj vydáva „praskajúci“ zvuk.

„Praskajúci“ zvuk môže vzniknúť pri rozťahovaní alebo sťahovaní prístroja, ktoré je spôsobené zmenou okolitého prostredia, napr. zmena teploty alebo vlhkosti. Toto je bežné, nie je to chyba vo vašom zariadení.

◆ Poruchy políčok

PZP používa panel, ktorý pozostáva z 1 230 000 (úroveň SD) až 3 150 000 (úroveň HD) pixelov, ktoré si vyžadujú na svoju výrobu komplikovanú technológiu. Preto sa môže na obrazovke vyskytnúť pár svetlých alebo tmavých pixelov. Tieto pixely nemajú žiadny vplyv na výkon prístroja.

◆ Zabráňte prevádzke TV pri teplotách nižších ako 5°C (41°F)

◆ Príliš dlho zobrazené statické obrázky môžu spôsobiť poškodenie PZP panelu.



Sledovanie PZP TV vo formáte 4:3 po dlhšiu dobu môže zanechať vľavo, vpravo a v strede obrazovky stopy po okrajoch, spôsobené rozdielnym vyžarovaním svetla na obrazovke. Prehrávanie DVD alebo hranie hier môže na obrazovke spôsobiť podobný efekt. Poškodenia, spôsobené vyššie uvedeným efektom, nie sú chránené zárukou.

◆ Pretrvávajúci obraz na obrazovke.

Zobrazenie statických obrázkov z videohier a PC dlhšie ako určitý čas, môže vytvárať čiastočné pretrvávajúce obrazy. Aby ste predišli takémuto efektu, počas zobrazenia statických obrázkov znížte „jas“ a „kontrast“.

◆ Záruka

- Záruka nepokrýva poškodenia spôsobené retenciou obrazu.
- Vypálenie nie je chránené zárukou.

◆ Inštalácia

Pri inštalácii zariadenia na miestach s vysokou prašnosťou, vysokou alebo nízkou teplotou, vysokou vlhkosťou, chemickými látkami a na miestach s nepretržitou prevádzkou, ako napr. letiská, vlakové stanice atď., vždy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Ak tak neurobíte, môže to spôsobiť vážne poškodenie vášho zariadenia.

Obsah

Všeobecné informácie

◆ Pokyny pre používateľa	2
◆ Kontrola dielov	4
◆ Používanie stojana	4
◆ Ovládací panel	5
◆ Pripojovací panel	6
◆ Pohľad na diaľkové ovládanie (PS42Q91H/ PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)	8
◆ Pohľad na diaľkové ovládanie (PS42C91H/ PS50C91H)	9

Prevádzka

◆ Zapnutie a vypnutie televízora	10
◆ Prezeranie ponúk	11
◆ Zmrazenie aktuálneho obrazu	11
◆ Funkcia Plug & Play	12
◆ Priporenie externých zdrojov signálu	13
◆ Úprava názvov zariadení	14

Ovládanie kanálov

◆ Automatické ukladanie kanálov	14
◆ Manuálne ukladanie kanálov	15
◆ Pridávanie/uzamknutie kanálov	16
◆ Zoradenie uložených kanálov	17
◆ Priradenie názvov kanálov	17
◆ Vyladovanie príjmu kanálu	18

Ovládanie obrazu

◆ Zmena obrazovej normy	19
◆ Prispôbenie nastavení obrazu	19
◆ Konfigurácia podrobných nastavení obrazu	20
◆ Výber veľkosti obrazu	21
◆ Výber režimu obrazovky	21
◆ Digital NR (Digitálna redukcia šumu)/Active Colour (Aktívna farba)/DNIE/Movie Plus	22

Ovládanie zvuku

◆ Funkcie zvuku	23
◆ Výber režimu zvuku (v závislosti od modelu) ..	24

Popis funkcií

◆ Funkcie času	25
◆ Language (Jazyk)/Blue Screen (Modrá obra- zovka)/Melody (Melódia)/Light Effect (Svetelný efekt)/ Energy Saving (Uspora energie)/HDMI Black Level (HDMI úroveň čiernej)	26
◆ Používanie herného režimu	27
◆ Nastavenie nástenného držáka (Predáva sa samostatne)	28
◆ Zobrazenie obrazu v obraze (PIP)	29
◆ Ochrana proti vypáleniu obrazovky	30

Počítačové zobrazenie

◆ Nastavenie softvéru PC (Založené na operačnom systéme Windows XP)	31
◆ Režim vstupu (PC)	32
◆ Nastavenie PC	33
◆ Nastavenie PC domáceho kina	34

O systéme Anynet+ (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

◆ Čo je systém Anynet+?	35
◆ Pripojenie zariadení systému Anynet+	35
◆ Nastavenie systému Anynet+	36
◆ Vyhľadávanie a prepínanie medzi zariadeniami so systémom Anynet+	36
◆ Nahrávanie	37
◆ Počúvanie cez prijímač	38
◆ Body, ktoré je potrebné skontrolovať pred požadovaním servisu	38

Príloha

◆ Funkcia teletextu (v závislosti od modelu)	39
◆ Technické údaje súpravy upevňovacej konzoly (VESA)	41
◆ Nastavenie diaľkového ovládania (PS42Q91H/ PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)	42
◆ Zloženie stojana (v závislosti od modelu)	47
◆ Riešenie problémov	47
◆ Technické údaje	48

Symbody



Stlačiť



Dôležité



Poznámka

Kontrola dielov



Používateľská príručka



Diaľkové ovládanie/
Batérie typu AAA




Sieťový kábel



Čistá handrička



Záručný list/
Registračná karta/
Manuál sprievodcu
bezpečnosťou



Kryt - spodný/skrutky (2ea)
(Pozrite si stranu 47)



Feritové jadro pre sieťový
kábel/
Kábel S-Video



Feritové jadro pre kábel
slúchadiel/
Sieťový kábel

Predávané samostatne



Kábel S-Video



Anténny kábel



Komponentné káble



Zvukové káble



Videokábel



Kábel PC



Kábel Scart



Kábel PC zvuku




Kábel HDMI



Kábel HDMI/DVI


➤ **Feritové jadro (Napájaci kábel, kábel slúchadiel, Kábel S-Video)**

Feritové jadro sa používa na tienenie kábla pred rušením. Pri pripájaní kábla roztvorte feritové jadro a prichyťte ho okolo kábla.




Používanie stojana

- ◆ PZP by mali niesť dve alebo viac osôb. Nikdy neukladajte PZP na podlahu, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie obrazovky. Vždy uchováajte kolmo.
- ◆ PDP sa môže vytočiť o 20 stupňov doprava a doľava.



Ovládací panel

Predný (alebo bočný) panel



➤ Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

1 SOURCE (ZDROJ)

Zobrazí ponuku všetkých dostupných vstupných zdrojov (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2 a HDMI3).

➤ Režim HDMI3 je dostupný len pri modeloch PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H.

2 MENU (PONUKA)

Stlačte, aby sa na obrazovke zobrazila ponuka s funkciami televízora.

3 + -

Stlačte na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. V ponuke na obrazovke použite tlačidlá + - tak, ako používate tlačidlá ◀ a ▶ na diaľkovom ovládaní.

4 ^ C/P. ⏻ v

Stlačte na zmenu kanálov. V ponuke na obrazovke použite tlačidlá ^ C/P. ⏻ v tak, ako používate tlačidlá ▲ a ▼ na diaľkovom ovládaní.

5 [ENTER] (ENTER)

Stlačte na potvrdenie výberu.

6 ⏻ (Tlačidlo (Power - Napájanie))

Stlačte na zapnutie a vypnutie televízora.

Indikátor napájania


- Vypnuté: Modrý
- Zapnuté: Vypnutý

Snímač diaľkového ovládania

Diaľkový ovládač nastavte smerom na tento bod na TV.

Pripojovací panel

Bočný panel



➤ Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

1 HDMI IN 3 (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

Pripojte HDMI konektor zariadenia k HDMI výstupu.

2 S-VIDEO alebo VIDEO / AUDIO L/R


Video (S-Video alebo Video) a vstupy zvuku pre externé zariadenia, ako napríklad videokamera alebo videorekordér.

3 Konektor slúchadiel

K televízoru môžete pripojiť súpravu slúchadiel, ak si želáte pozerať televízny program bez vyrušovania iných ľudí v miestnosti.

➤ Dlhodobé používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.

Zadný panel



➤ Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

- ◆ Pri každom pripojení audio alebo video zariadenia k televízoru skontrolujte, či sú všetky komponenty vypnuté.
- ◆ Keď pripájate externé zariadenie, podľa farby pripojte pripojovaciu koncovku ku káblu.

Pokračovanie...

1 KONEKTOR NAPÁJANIA

Pripojte priložený sieťový kábel.

2 Pripojenie externých zvukových zariadení

Prepojte RCA audio signály z televízora k externému zdroju, ako napríklad audio vybavenie.

3 EXT 1, EXT 2

Vstupy alebo výstupy pre externé zariadenia, ako je napríklad videorekordér, DVD, herná konzola alebo prehrávač videodiskov.

Technické údaje vstupu a výstupu

Konektor	Vstup			Výstup
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	Dostupný je len TV alebo DTV výstup.
EXT 2	✓	✓		Výstup si môžete vybrať.

4 COMPONENT IN (KOMPONENTNÝ VSTUP)

Audio (AUDIO L/R) a video (Y/PB/PR) vstupy pre komponent.

5 SERVICE (SERVIS)

- Konektor pre servisné účely.
- Sériový konektor pripojte medzi nástennú elektrickú konzolu elektrického pohybu, keď chcete nastaviť zorný uhol TV s použitím diaľkového ovládania.

6 PC IN / AUDIO (PC VSTUP/ZVUK)

Pripojte k výstupnému konektoru videa a zvuku na PC.

7 HDMI IN 1, HDMI IN 2

- Pripojte HDMI konektor zariadenia k HDMI výstupu. Tieto vstupy sa tiež dajú použiť ako DVI pripojenia s oddelenými analógovými zvukovými vstupmi. Na vykonanie tohto pripojenia môže byť potrebný voliteľný HDMI/DVI kábel. Keď používate voliteľný HDMI/DVI adaptér, analógové zvukové DVI vstupy na TV umožňujú prijímať ľavý a pravý zvukový kanál z vášho DVI zariadenia. (Nie je kompatibilné s PC)
- Keď pripájate tento produkt prostredníctvom HDMI alebo DVI ku koncovému prijímaču, DVD prehrávaču alebo hernej konzole atď. uistite sa, že sa nastavil na kompatibilný režim videovýstupu podľa zobrazenia v nižšie uvedenej tabuľke. Nedodržanie tohto pravidla môže spôsobiť skreslenie obrazu, prerušenie obrazu alebo nezobrazovanie obrazu.
- Nepokúšajte sa pripájať HDMI/DVI konektor ku grafickej karte PC alebo prenosného počítača. (spôsobí to zobrazenie čistej obrazovky)

DVI IN (HDMI 2) AUDIO L/R

Zvukové DVI výstupy pre externé zariadenia.

8 ANT IN

75Ω koaxiálny konektor na pripojenie antény alebo rozvodu káblovej televízie.

Podporované režimy pre HDMI a komponent

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O
Komponent	O	O	O	O	O	O



Pohľad na diaľkové ovládanie (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)


- ◆ Toto je špeciálny diaľkový ovládač pre zrakovo postihnuté osoby, ktorý má braillove body na tlačidlách napájania, kanálov, hlasitosti, ZASTAVENIA a PREHRÁVANIA/POZASTAVENIA.
- ◆ Činnosť diaľkového ovládača môže ovplyvňovať jasné svetlo.

- 1 Tlačidlo POWER (zapne a vypne televízor)
- 2 Číselné tlačidlá pre priamy prístup ku kanálu
- 3 Výber jednociferného/ dvojciferného kanála
- 4 Tlačidlo ovládania kanálov (pozrite stranu 16)
- 5 Priama voľba režimu TV
- 6 ⊕ Zvýšenie hlasitosti
⊖ Zníženie hlasitosti
- 7 Dočasné vypnutie zvuku
- 8 Zobrazenie hlavnej ponuky na obrazovke
- 9 Návrat do predchádzajúcej ponuky
- 10 Výber zvukových efektov (pozrite stranu 23)
- 11 Výber obrazových efektov (pozrite stranu 19)
- 13 Zapnutie/vypnutie obrazu v obraze
- 24 ⊗ Nasledujúci kanál
⊗ Predchádzajúci kanál
- 25 Opustenie ponuky na obrazovke
- 26 Ovládanie kurzora v ponuke
- 27 Použite pre zobrazenie informácií o aktuálnom vysielaní
- 28 Spúšťa funkcie zobrazovania Anynet+ a nastavuje zariadenia Anynet+.
- 29 Zmrazenie obrazu
- 30 Výber veľkosti obrazu
- 32 Výber kanálu vedľajšieho obrazu (PIP)
- 34 Ak vaše diaľkové ovládanie správne nefunguje, vyberte batérie a aspoň na 2 až 3 sekundy stlačte tlačidlo obnovenia nastavení. Opätovne vložte batérie a diaľkové ovládanie vyskúšajte znova použiť.

Funkcie teletextu

(Pozrite si stranu 39)

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 16 | Nastavenie diaľkového ovládača | 5 | Opustenie zobrazovania teletextu (v závislosti od modelu) |
| 17 | Vyberie cieľové zariadenie, ktoré sa bude ovládať diaľkovým ovládačom Samsung (TV, DVD, koncový prijímač, prijímač káblovej televízie, videorekordér) | 8 | Index teletextu |
| 18 | Stlačte, aby sa podsvietili tlačidlá VOL (Hlasitosť), CH (Kanál), MUTE (Stlmiť) a na diaľkovom ovládani aktivujte tlačidlo zdroj (TV, DVD, CABLE, STB, VCR). | 12 | Zobrazenie teletextu/zmiešanie informácií teletextu a normálneho vysielania |
| 19 | Výber možných zdrojov | 13 | Podržanie teletextu |
| 20 | Predchádzajúci kanál | 19 | Výber režimu teletextu (LIST/FLOF) |
| 21 | Automatické vypnutie | 20 | Podstrana teletextu |
| 22 | Záznamy pre živé vysielanie | 24 | P  : Nasledujúca strana teletextu |
| 23 | Funkcia videorekordér/DVD (Pretáčania naspäť, zastavenie, prehrávanie/pozastavenie, rýchle/pretáčanie dopredu) | | P  : Predchádzajúca strana teletextu |
| | | 25 | Zrušenie teletextu |
| | | 27 | Zobrazenie teletextu |
| | | 31 | Výber témy fastext |
| | | 33 | Veľkosť teletextu |
| | | 35 | Uloženie teletextu |



Pokračovanie...

Pohľad na diaľkové ovládanie (PS42C91H/PS50C91H)

- ♦ Toto je špeciálne diaľkové ovládanie pre zrakovo postihnutých, ktoré má braillove body na tlačidlách napájania, hlasitosti a kanálov.
- ♦ Výkon diaľkového ovládania môže ovplyvňovať jasné svetlo.


- 1 Tlačidlo POWER (zapne a vypne televízor)
- 2 Číselné tlačidlá pre priamy prístup ku kanálu
- 3 Výber jednociferného/ dvojiciferného kanála
- 4 Tlačidlo ovládania kanálov (pozrite stranu 16)
- 5 Priama voľba režimu TV
- 6 ⊕ : Zvýšenie hlasitosti
⊖ : Zníženie hlasitosti
- 7 Zobrazenie hlavnej ponuky na obrazovke
- 8 Dočasné vypnutie zvuku
- 9 Použité pre zobrazenie informácií o aktuálnom vysielaní
- 10 Návrat do predchádzajúcej ponuky
- 11 Výber zvukových efektov (Pozrite si stranu 23)
- 12 Výber obrazových efektov (Pozrite si stranu 19)
- 13 Nastaví jas obrazovky, aby sa šetrila energia.
- 14 Výber režimu zvuku
- 15 Zapnutie/vypnutie obrazu v obraze
- 16 Tlačidlo režimu TruSurround XT
- 17 Výber možných zdrojov
- 18 Predchádzajúci kanál
- 19 Automatické vypnutie
- 20 Priamo vyberie režim HDMI.
- 21 ⌂ : Nasledujúci kanál
⌂ : Predchádzajúci kanál
- 22 Opustenie ponuky na obrazovke

- 23 Zmena potvrdenia
- 24 Presun na požadovanú možnosť ponuky/jednotlivá úprava hodnoty možnosti
- 26 Zmrazenie obrazu
- 27 Výber veľkosti obrazu
- 29 Výber kanálu vedľajšieho obrazu (PIP)
- 30 Výber zdroja vedľajšieho obrazu (PIP)
- 31 Výber umiestnenia vedľajšieho obrazu (PIP)

Funkcie teletextu

(Pozrite si stranu 39)


- 5 Opustenie zobrazovania teletextu (v závislosti od modelu)
- 7 Index teletextu
- 9 Zobrazenie teletextu
- 15 Podržanie teletextu
- 17 Výber režimu teletextu (LIST/FLOF)
- 18 Podstrana teletextu
- 21 P ⌂ : Nasledujúca strana teletextu
P ⌂ : Predchádzajúca strana teletextu
- 22 Zrušenie teletextu
- 25 Zobrazenie teletextu/zmiešanie informácií teletextu a normálneho vysielania
- 28 Výber témy fastext
- 30 Uloženie teletextu
- 31 Veľkosť teletextu



Pokračovanie...




Montáž batérií do diaľkového ovládača

1. Nadvihnite kryt na zadnej strane diaľkového ovládača podľa zobrazenia na obrázku.
 2. Vložte dve batérie veľkosti AAA.
 - ♦ Uistite sa, že „+“ a „-“ koniec batérií zodpovedá nákreсу v priečinku.
 - ♦ Nekombinujte rôzne typy batérií, napr. alkalické s magnéziovými.
 3. Kryt zatvorte podľa zobrazenia na obrázku.
 - Ak diaľkový ovládač nejdete dlhý čas používať, batérie vyberte a uskladnite ich na chladnom suchom mieste. Diaľkové ovládanie môžete používať až do vzdialenosti 23 stôp od televízora. (Pri typickom používaní televízora vydržia batérie asi jeden rok.)
- Ak nefunguje diaľkový ovládač! Skontrolujte nasledovné:
1. Je televízor zapnutý?
 2. Nie je prevrátený kladný a záporný pól batérií?
 3. Nie sú batérie vybité?
 4. Vyskytol sa výpadok prúdu alebo je odpojený sieťový kábel?
 5. Nachádza sa v blízkosti špeciálne žiarivkové alebo neónové svetlo?





Zapnutie a vypnutie televízora

Sieťový napájací kábel je pripojený k zadnej časti televízora.

1. Zastrčte sieťový napájací kábel do príslušnej zásuvky.
 - Sieťové napätie je uvedené na zadnej strane televízora a frekvencia je 50 alebo 60 Hz.
2. Stlačte tlačidlo  (Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora alebo stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládaní, aby ste zapli televízor. Automaticky sa zvolí naposledy sledovaný program. Ak ste zatiaľ neuložili žiadne kanály, nezobrazí sa žiadny čistý obraz. Pozrite si časť „Automatické ukladanie kanálov“ na strane 14 alebo „Manuálne ukladanie kanálov“ na strane 15.
 - Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne vykoná viacero základných užívateľských nastavení. Pozrite si „Funkcia Plug & Play“ na strane 12.
3. Ak chcete televízor vypnúť, stlačte tlačidlo  (Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora alebo stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládaní.
4. Ak chcete televízor zapnúť, stlačte tlačidlo  (Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora alebo tlačidlo **POWER**, alebo číselné tlačidlá na diaľkovom ovládaní.

Prezeranie ponúk


- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
Na obrazovke sa zobrazí hlavná ponuka.
Jej ľavá strana obsahuje päť ikon: **Picture**, **Sound**, **Channel**, **Setup** a **Input**.
 - 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte jednu z ikon.
Stlačením tlačidla **ENTER** získate prístup k podponukám ikon.
 - 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** prejdite k položkám v ponuke.
Stlačením tlačidla **ENTER** vstúpte do položiek v ponuke.
 - 4 Stlačením tlačidiel **▲/▼/◀/▶** zmeňte zvolené položky.
Stlačením tlačidla **RETURN** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.
 - 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.
- Obrázky diaľkového ovládania a OSD (On Screen Display), ktoré sú zobrazené v tejto príručke, sa vytvorili na základe modelu PS42Q91H. Aj napriek tomu, že sa konfigurácia od vášho modelu odlišuje, prevádzková metóda je rovnaká ako na obrázkoch.



Zmrazenie aktuálneho obrazu

Pri sledovaní televízneho programu môžete obraz jednoducho zmraziť stlačením tlačidla **STILL**. Jeho opätovným stlačením sa vykoná návrat do normálneho zobrazenia.

- Táto funkcia sa automaticky preruší po piatich minútach.







Funkcia Plug & Play

Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne vykoná viacero základných zákaznických nastavení. K dispozícii sú nasledovné nastavenia.

- ☛ Ak omylom zvolíte nesprávnu krajinu pre váš TV, znaky na obrazovke sa môžu nesprávne zobraziť.
- 1 Ak je televízor v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa správa **Start Plug & Play**. Stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - 2 Po niekoľkých sekundách sa automaticky zobrazí ponuka **Language**.
 - 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte príslušný jazyk. Stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazí sa správa **Select Home Mode when installing this TV at home**.
 - 4 Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** vyberte možnosť **Shop** alebo **Home** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazí sa správa o kontrole stavu pripojenia antény.
 - Predvolené nastavenie je **Home**.
 - Odporúčame nastaviť TV do režimu Home, aby ste dosiahli najlepší obraz vo vašom domácom prostredí.
 - Režim Shop je určený len pre používanie v prostredí maloobchodnej predajne.
 - Ak zariadenie omylom nastavíte do režimu Shop a chcete ho prepnúť do dynamického (domáceho) režimu, stlačte tlačidlo hlasitosti a potom na päť sekúnd podržte stlačené tlačidlo **MENU** na paneli TV.
 - 5 Uistite sa, že k TV je pripojená anténa. Stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazí sa ponuka **Country**.
 - 6 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte krajinu alebo oblasť. Stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazí sa ponuka na výber kanálov.
 - 7 Ak chcete spustiť ukladanie kanála, stlačte tlačidlo **ENTER**. Vyhľadávanie sa automaticky ukončí. Televízor začne zapamätávať všetky dostupné kanály. Stlačením tlačidla **ENTER** nastavíte hodiny.
 - 8 Stlačením tlačidla **◀/▶/ENTER** vyberte **Month** (Mesiac), **Day**, **Year**, **Hour** alebo **Minute**. Tieto položky nastavte stlačením tlačidla **▲** alebo **▼**.
 - Položky **Month**, **Day**, **Year**, **Hour** alebo **Minute** môžete nastaviť priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.
 - 9 Stlačením tlačidla **ENTER** potvrdíte nastavenie. Zobrazí sa správa **"Enjoy your viewing"**. Po dokončení stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - Aj v prípade, že nie je stlačené tlačidlo **ENTER**, sa správa automaticky po niekoľkých sekundách vypne.

➤ Funkcia **Plug & Play** je dostupná len v režime **TV**.



Pokračovanie...

Ak chcete obnoviť nastavenie tejto funkcie...

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Opätovným stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Plug & Play**.
Zobrazí sa správa **Start Plug & Play**.



Zobrazenie externých zdrojov signálu

Môžete prepínať medzi jednotlivými zobrazeniami signálov z pripojeného zariadenia, ako je videorekordér, DVD prehrávač, satelitný prijímač a zdroj televízneho signálu (pozemné alebo káblové vysielanie).

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Input** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Opätovným stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Source List**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte zdroj signálu a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.


Dostupné zdroje signálu: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3**

- Režim HDMI3 je dostupný len pri modeloch PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H.



- Tieto možnosti môžete vybrať jednoducho stlačením tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládaní.

- Na opätovné sledovanie televízneho programu stlačte tlačidlo **TV** a vyberte požadované číslo kanálu.




Úprava názvov zariadení

Externý zdroj môžete pomenovať.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Input** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte **Edit Name** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte externý zdroj, ktorý chcete upraviť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadované zariadenie a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Dostupné názvy zariadení: **VCR, DVD, D-VHS, Cable STB, HD STB, Satellite STB, AV Receiver, DVD Receiver, Game, Camcorder, DVD Combo, DHR, PC.**

- 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.
 - Režim HDMI3 je dostupný len pri modeloch PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H.
 - Keď sa pripojí k portu HDMI IN 1 počítač s rozlíšením 640 x 480 @ 60 Hz, mali by ste nastaviť režim HDMI1 v položke **Source List** režimu **Input** na možnosť **PC**. Ak režim HDMI1 nie je **PC**, môže fungovať v závislosti od nastavenia TV.




Automatické ukladanie kanálov

Môžete prehľadávať dostupné frekvenčné pásma (dostupnosť závisí od vašej krajiny).

Automaticky priradené čísla programov nemusia zodpovedať aktuálnym alebo požadovaným číslam programov. Čísla však môžete zoradiť manuálne a vymazať ľubovoľné kanály, ktoré nechcete sledovať.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Opätovne stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazia sa dostupné krajiny.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte svoju krajinu a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Auto Store** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 6 Opätovným stlačením tlačidla **ENTER** spustíte vyhľadávanie. Vyhľadávanie sa automaticky ukončí.
 - Ak chcete zastaviť vyhľadávanie pred jeho dokončením, stlačte tlačidlo **MENU** alebo **ENTER**.



Manuálne ukladanie kanálov

Môžete ukladať televízne kanály vrátane tých, ktoré prijímate prostredníctvom káblových rozvodov.

Pri manuálnom ukladaní kanálov si môžete vybrať:

- ◆ Či chcete alebo nechcete uložiť všetky nájdené kanály
- ◆ Číslo programu každého uloženého kanála, ktorý chcete označiť.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Manual Store** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Keď budete spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

- ◆ **Programme** (Číslo programu, ktoré má byť priradené kanálu)

- Stlačíte tlačidlo **▲** alebo **▼**, kým nenájdete správne číslo.

- Číslo kanálu môžete určiť tiež priamo, stlačením číselných tlačidiel (0-9).

- ◆ **Colour System: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**

- Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú normu farieb.

- ◆ **Sound System Sound System: BG/DK/I/L**

- Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú normu zvuku.

- ◆ **Channel** (Keď poznáte číslo kanálu, ktorý chcete uložiť)

- Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **C** (kanál pozemného vysielania) alebo **S** (Kanál káblovej televízie).

- Stlačte tlačidlo **►**, potom stlačte tlačidlo **▲** alebo **▼**, aby ste vybrali požadované číslo.

- Číslo kanálu môžete určiť tiež priamo, stlačením číselných tlačidiel (0-9).

- Ak zvuk nepočuť alebo je nezvyčajný, znova vyberte požadovanú normu zvuku.

- ◆ **Search** (Keď neviete čísla kanálov)

- Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** spustíte vyhľadávanie.

- Tuner prehľadáva frekvenčné pásmo, až pokiaľ sa na obrazovke nezobrazí prvý kanál alebo vami zvolený kanál.

- ◆ **Store** (Keď ukladáte kanál a priradené číslo programu)



- Nastavte na možnosť **OK** tak, že stlačíte tlačidlo **ENTER**.

Channel mode

- ◆ **P** (Režim programov): Po dokončení ladenia sa vysielajúcim staniciam vo vašej oblasti priradia čísla pozícií od P00 po P99. V tomto režime môžete vybrať kanál zadáním čísla pozície.

- ◆ **C** (Režim terestriálnych kanálov): V tomto režime môžete vybrať kanál zadáním priradeného čísla pre každú stanicu pozemného vysielania.

- ◆ **S** (Režim kanálov káblovej televízie): V tomto režime môžete vybrať kanál zadáním priradeného čísla pre každý kanál káblovej televízie.



Pridávanie/uzamknutie kanálov

Pomocou správca kanálov môžete pohodlne uzamknúť alebo pridať kanály.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Channel Manager** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

◆ Pridávanie kanálov

Pomocou zoznamu kanálov môžete pridať kanály.




- 4 Vyberte možnosť **Channel List** tak, že stlačíte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Prejdite na políčko (田) tak, že stlačíte tlačidlá **▲/▼/◀/▶**, vyberte kanál na pridanie a stlačením tlačidla **ENTER** daný kanál pridáte.
 - Ak opätovne stlačíte tlačidlo **ENTER**, zmizne symbol (✓) vedľa kanálu a kanál sa nepridá.

◆ Locking channels

Táto funkcia vám umožňuje zabrániť sledovaniu nevhodných programov nepovolanými osobami, ako sú deti, a to tak, že na zvolenom programe vypne obraz a zvuk.

- 6 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Child Lock** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 7 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **On** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 8 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Channel List** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 9 Prejdite na políčko (🔒) tak, že stlačíte tlačidlá **▲/▼/◀/▶**, vyberte kanál na uzamknutie a stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - Ak opätovne stlačíte tlačidlo **ENTER**, zmizne symbol (✓) vedľa kanálu a uzamknutie kanálu sa nepridá.
 - Keď je detská zámka aktívna, zobrazí sa modrá obrazovka.
- 10 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.



- Tieto možnosti môžete vybrať jednoducho stlačením tlačidla **CH LIST** na diaľkovom ovládaní.



Zoradenie uložených kanálov

Táto činnosť vám umožňuje zmeniť čísla programov pre uložené kanály. Túto činnosť môže byť potrebné vykonať po automatickom ukladaní.



- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Sort** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte kanál, ktorý si želáte premiestniť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Vyberte číslo programu, na ktoré sa má kanál premiestniť tak, že stlačíte tlačidlo **▲** alebo **▼**. Stlačte tlačidlo **ENTER**. Kanál sa presunie na novú pozíciu a všetky ostatné kanály sa príslušne posunú.
- 6 Opakovaním krokov 4 až 5 presuňte všetky kanály na požadované čísla programov.
- 7 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.



Priradenie názvov kanálov

Názvy kanálov sa priradia automaticky pri prijíme vysielania informácií o kanáli. Tieto názvy sa dajú zmeniť, čo vám umožňuje priradiť nové názvy.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Name** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte kanál, ktorému chcete priradiť nový názov a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte znak, číslo alebo symbol (Výsledky v danom poradí: A až Z, 0 až 9, +, -, *, /, medzera). Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** sa presuňte na predchádzajúce alebo nasledujúce písmeno a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 6 Kroky 4 až 5 zopakujte pre každý kanál, ktorému chcete priradiť nový názov.
- 7 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.





Vylad'ovanie prijmu kanálu

Ak je k dispozícii čistý príjem, nemusíte kanál dolad'ovať, pretože sa tak stane automaticky počas funkcie vyhľadávania a ukladania.

Ak je signál slabý alebo rušený, bude treba kanál vyladiť ručne.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Channel** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Fine Tune** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Ak chcete dosiahnuť ostrý a čistý obraz a dobrú kvalitu zvuku, stlačte tlačidlo **◀** alebo **▶**, až kým nenájdete optimálne nastavenie. Stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - Aby ste obnovili nastavenie jemného doladenia na **0**, tak stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Reset**. Stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.
 - Uloženie jemného doladenia zmení farbu OSD (zobrazenia na obrazovke) kanála z bielej na červenú a pridá značku „*“.






Zmena obrazovej normy

Vybrať môžete typ obrazu, ktorý najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám na pozeranie.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Picture**.
- 3 Opätovným stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Mode**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovaný režim a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
Dostupné režimy: **Dynamic**, **Standard**, **Movie**.
➤ Hodnoty nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od vstupného zdroja. (napr. RF, Video, Component, PC alebo HDMI)
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

- Tieto možnosti môžete vybrať jednoducho stlačením tlačidla **P.MODE** na diaľkovom ovládaní.
- ♦ Vyberte možnosť **Dynamic** pre pozeranie TV počas dňa alebo keď je v miestnosti jasné svetlo.
- ♦ Vyberte možnosť **Standard** pre režim všeobecného pozerania TV.
- ♦ Vyberte možnosť **Movie**, keď pozeráte film.



Prispôsobenie nastavení obrazu

Váš televízor poskytuje niekoľko možností nastavenia, ktoré umožňujú ovládať kvalitu obrazu.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Picture**.
- 3 Opätovným stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Mode**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovaný režim a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
Dostupné režimy: **Dynamic**, **Standard**, **Movie**
- 5 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 6 Keď budete spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 7 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

♦ Contrast - Brightness - Sharpness - Colour - Tint

- V režimoch TV, AV a S-Video systému PAL nemôžete použiť funkciu odtieň.

Contrast – Brightness – Colour Tone: Režim PC
Stlačte tlačidlo **◀** alebo **▶**, kým nedosiahnete optimálne nastavenie.



♦ Colour Tone: Cool2/Cool1/Normal/Warm1/Warm2

- Keď sa režim obrazu nastaví na možnosť **Dynamic** alebo **Standard**, nedá sa vybrať možnosť **Warm1** a **Warm2**.

♦ Reset: Cancel/OK

Vyberte možnosť **OK**. Môžete obnoviť výrobné nastavenia obrazu.

- Funkcia pôvodného nastavenia sa dá nastaviť pre každý režim obrazu a farebný odtieň.



Konfigurácia podrobných nastavení obrazu

Môžete nastaviť podrobné nastavenia obrazu.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Picture**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Detailed Settings** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Dostupné možnosti: **Black Adjust**, **Dynamic Contrast**, **Gamma**, **White Balance**, **My Colour Control**, **Edge Enhancement**, **Colour Space**

- 5 Keď budete spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.

- 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

- Keď sa režim obrazu nastaví na možnosť **Movie** alebo **Standard**, nedá sa vybrať možnosť **Detailed Settings**.
- Ak je položka **DNLE** vypnutá, možnosť **Detailed Settings** sa nedá vybrať, keď je režim obrazu v režime **Standard**.

◆ **Black Adjust: Off/Low/Medium/High**

Úroveň čiernej môžete priamo nastaviť na obrazovke, aby ste nastavili hĺbku obrazovky.

◆ **Dynamic Contrast: Off/Low/Medium/High**

Kontrast obrazovky môžete nastaviť tak, aby sa dosiahol optimálny kontrast.

◆ **Gamma: -3 ~ +3**

Môžete nastaviť stredový jas obrázkov.

Stláčajte tlačidlo **◀** alebo **▶**, kým nedosiahnete optimálne nastavenie.

◆ **White Balance: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset**

Môžete nastaviť teplotu farieb pre prirodzenejšie farby obrazu.

R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain: Zmena hodnoty nastavenia obnoví nastavenú obrazovku.

Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Stláčajte tlačidlo **◀** alebo **▶**, kým nedosiahnete optimálne nastavenie.

Reset: Vyváženie bielej, ktoré ste predtým prispôbili, sa nastaví opätovne na pôvodné nastavenia od výrobcu.

◆ **My Colour Control: Pink/Green/Blue/White/Reset**

Toto nastavenie sa môže upraviť podľa osobných preferencií.

Pink/Green/Blue/White: Zmena hodnoty nastavenia obnoví nastavenú obrazovku.

Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Stláčajte tlačidlo **◀** alebo **▶**, kým nedosiahnete optimálne nastavenie.



Reset: Farby, ktoré ste predtým prispôbili, sa nastavujú opätovne na pôvodné nastavenia od výrobcu.

◆ **Edge Enhancement: Off/On**

Môžete zdôrazniť hranice objektov.

◆ **Colour Space: Auto/Wide**

Priestor reprodukcie farieb pre vstupný signál môžete nastaviť na možnosť **Auto** (Automatický) alebo **Wide** (Širokouhlý).





Výber veľkosti obrazu

Môžete si vybrať takú veľkosť obrazu, ktorá najlepšie zodpovedá vašim nárokom na sledovanie.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
 - 2 Stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Picture**.
 - 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Size** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Dostupné možnosti: **Auto Wide**, **16:9**, **Wide Zoom**, **Zoom**, **4:3**, **Just Scan**

- ◆ **Auto Wide**: Rozšírenie a natiahnutie obrazu z pomeru strán 4:3 na pomer strán 16:9.
- ◆ **16:9**: Nastavuje obraz do širokouhlého režimu s pomerom strán 16:9.
- ◆ **Wide Zoom**: Zväčší rozmery obrazu viac ako pri 4:3. Pomocou tlačidla **▲** alebo **▼** po výbere **stlačením tlačidla ►** alebo **ENTER** pohybujte obrazovku nahor/nadol.
- ◆ **Zoom**: Zväčšenie veľkosti obrazu na obrazovke v zvislom smere.
- ◆ **4:3**: Nastaví obraz do normálneho režimu s pomerom strán 4:3.
- ◆ **Just Scan**: Zobrazí vstupné scény, pretože nie sú orezané pri vstupe HDMI 720p, 1080i signálov.
 - Pri veľkosti obrazu HDMI len na vyhládanie môže byť obrazovka v závislosti od AV zariadení orezaná alebo sa môže na obrazovke zobraziť špecifická farba.

- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.
 - Veľkosť obrazu môžete jednoducho zmeniť stlačením tlačidla **P.SIZE** na diaľkovom ovládaní.
 - Možnosti veľkosti obrazu sa môžu líšiť v závislosti od vstupného zdroja.
 - Dostupné položky sa môžu odlišovať v závislosti od vstupného zdroja.



Polohovanie a určovanie rozmeru obrazovky pomocou funkcie Zoom

- ◆ Zmena rozmeru obrazovky použitím funkcie **Zoom** umožňuje polohovanie a zmenu rozmerov obrazovky v smere nahor/nadol pomocou tlačidla **▲** alebo **▼** rovnako, ako určovanie veľkosti obrazovky.
- ◆ Obrazovku môžete posunúť smerom nadol/nahor pomocou tlačidla **▲** alebo **▼** potom, ako zvolíte **stlačením tlačidla ◀** alebo **▶**.
- ◆ Veľkosť obrazovky môžete zmeniť vertikálne pomocou tlačidla **▲** alebo **▼** potom, ako zvolíte **stlačením tlačidla ◀** alebo **▶**.


Výber režimu obrazovky

Keď nastavujete veľkosť obrazu na možnosť **Auto Wide** pri širokouhlom TV 16:9, môžete určiť veľkosť obrazu, v ktorom chcete vidieť obraz 4:3 WSS (Wide Screen Service) alebo nič. Každá jednotlivá európska krajina vyžaduje odlišnú veľkosť obrazu, takže táto funkcia je určená na to, aby ju používatelia vybrali.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Picture**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Screen Mode** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.


Dostupné možnosti: **16:9**, **Wide Zoom**, **Zoom**, **4:3**

- ◆ **16:9**: Nastavuje obraz do širokouhlého režimu s pomerom strán 16:9.
 - ◆ **Wide Zoom**: Zväčšenie veľkosti obrazu viac ako pri možnosti 4:3.
 - ◆ **Zoom**: Zväčšenie veľkosti obrazu na obrazovke v zvislom smere.
 - ◆ **4:3**: Nastaví obraz do normálneho režimu s pomerom strán 4:3.
- 5 Keď budete spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.



Digital NR (Digitálna redukcia šumu)/Active Colour (Aktívna farba)/DNle/Movie Plus

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **ENTER** vyberte možnosť **Picture**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
Dostupné možnosti: **Digital NR**, **Active Colour**, **DNle**, **Movie Plus**
- 4 Keď budete spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.



- ◆ **Digital NR: Off/Low/Medium/High/Auto**
V prípade slabšej úrovne signálu prijímaného televízorom môžete aktivovaním tejto funkcie obmedziť poruchy a tieň, ktoré sa zjavujú na obrazovke.
- ◆ **Active Colour: Off/On**
Ak túto možnosť zapnete, farby oblohy a trávy budú silnejšie a jasnejšie pre žiarivejší obraz na obrazovke.
 - Táto funkcia nie je dostupná v režime PC.
 - Táto funkcia nie je k dispozícii v režime Movie a Standard.
- ◆ **DNle: Off/Demo/On**
Tento televízor má aj funkciu DNle na poskytovanie vysokej vizuálnej kvality. Ak funkciu DNle zapnete, môžete zobraziť obrazovku s aktivovanou funkciou DNle. Ak nastavíte DNle na možnosť Demo (Ukážka), môžete si prezrieť na obrazovke obraz s aplikovanou funkciou DNle a normálny obraz pre demonštračné účely. S použitím tejto funkcie môžete vidieť rozdiel vo vizuálnej kvalite.
 - **DNle™ (Digital Natural Image engine)** **DNle**
Táto funkcia poskytuje detailnejší obraz s trojrozmernou redukciou šumu, zlepšením detailov, kontrastu a nastavenia bielej farby. Nový algoritmus kompenzácie obrazu vám poskytuje jasnejší, čistejší a detailnejší obraz. Technológia DNle™ upraví každý signál tak, aby vyhovoval zraku.
 - Táto funkcia nie je dostupná v režime PC.
- ◆ **Movie Plus: Off/On (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)**
Môžete zobraziť prirodzenejšiu pokožku a jasnejší text, a to aj pri rýchlo sa pohybujúcich scénach.
 - Režim Wide Zoom, Zoom a Just Scan nie je podporovaný.

Funkcie zvuku

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Sounda** potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Dostupné možnosti: **Mode**, **Equalizer**, **SRS TS XT**, **Auto Volume**, **Internal Mute**, **Reset** (Ak je zapnutý herný režim)

- 4 Keď budete spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

◆ **Mode: Standard/Music/Movie/Speech/Custom.**

Môžete vybrať typ špeciálneho zvukového efektu, ktorý sa použije pri sledovaní daného vysielania.

➤ Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla **S.MODE** na diaľkovom ovládači.

◆ **Equalizer: Balance/100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz**

Televízor poskytuje niekoľko nastavení, ktoré umožňujú ovládať kvalitu zvuku.

➤ Ak zmeníte niektoré z týchto nastavení, štandard zvuku sa automaticky zmení na hodnotu **Custom**.

◆ **SRS TS XT: Off/On**

Technológia TruSurround XT je patentovanou technológiou SRS, ktorá rieši problém prehrávania viackanálového obsahu systému 5.1 prostredníctvom dvoch reproduktorov. Technológia TruSurround poskytuje presvedčivý virtuálny zážitok z priestorového zvuku prostredníctvom ľubovoľného systému prehrávania cez dva reproduktory, vrátane vnútorných reproduktorov televízora. Technológia je úplne kompatibilná so všetkými viackanálovými formátmi.

➤ Tieto možnosti môžete vybrať jednoduchým stlačením tlačidla **SRS** (●) na diaľkovom ovládaní.

➤ TruSurround XT, SRS a symbol (●) sú obchodné známky spoločnosti SRS Labs, Inc. Technológia TruSurround XT predstavuje súčasť licencie od spoločnosti SRS Labs, Inc.



◆ **Auto Volume: Off/On**

Každá vysielacia stanica má svoje vlastné signálové podmienky, takže pre vás nie je jednoduché upraviť hlasitosť pri každej zmene kanálu. Táto funkcia vám umožňuje automaticky upraviť hlasitosť požadovaného kanála znížením úrovne zvukového výstupu v prípade, ak je modulačný signál príliš vysoký alebo zvýšením úrovne zvukového výstupu, ak je modulačný signál príliš nízky.

◆ **Internal Mute: Off/On**

Ak chcete zvuk počuť cez oddelené reproduktory, prerušte vnútorný zosilňovač.

➤ Tlačidlá **+**, **-** a **MUTE** nefungujú, keď je funkcia Internal Mute (Interné stlmenie) prepnutá na možnosť On.


◆ **Sound Select: Main/Sub**

Keď je aktivovaná funkcia PIP, môžete počuť zvuk vedľajšieho (PIP) obrazu.





- **Main:** Používa sa na počúvanie zvuku hlavného obrazu.
- **Sub:** Používa sa na počúvanie zvuku vedľajšieho obrazu.

◆ **Reset**

Ak je režim Game prepnutý na možnosť On, aktivuje sa funkcia Reset Sound. Funkciu Reset vyberte potom, čo ekvalizér obnoví nastavenia ekvalizéru na výrobné nastavenia.




< Ak je zapnutý herný režim >



Výber režimu zvuku (v závislosti od modelu)

Tlačidlo DUAL I-II zobrazuje a ovláda spracovanie a výstup zvukového signálu. Pri zapnutom napájaní sa režim automaticky nastaví na „DUAL-I“ alebo „Stereo“, a to v závislosti od aktuálneho prenosu.



	Typ vysielania	Indikácia na obrazovke
NICAM Stereo	Bežné vysielanie (štandardný zvuk)	Mono
	Bežné + NICAM Mono	NICAM ↔ Mono
	NICAM Stereo	NICAM stereo ↔ Mono
	NICAM DUAL-I/II	NICAM dual-1 → NICAM dual-2 → Mono
A2 Stereo	Bežné vysielanie (štandardný zvuk)	Mono
	Dvojazyčne alebo DUAL-I/II	Dual-I ↔ Dual II
	Stereo	Stereo ↔ Mono

- ◆ Ak sa zhoršia podmienky príjmu, počúvanie bude jednoduchšie pri nastavení režimu **Mono**.
- ◆ Ak je stereofónny signál slabý a dochádza k automatickému prepínaniu, nastavte režim **Mono**.
- ◆ Pri prijíme monofónneho zvuku v režime AV pripojte zdroj zvuku do vstupného konektora „\ AUDIO-L na paneli (na prednej alebo bočnej strane). Ak monofónny zvuk vychádza iba z ľavého reproduktora, stlačte tlačidlo **DUAL I-II**.

Funkcie času

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Time** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Dostupné možnosti: **Clock Set**, **Sleep Timer**, **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**.

- 5 Keď budete spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.

- 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

◆ Clock Set

Na televízore môžete nastaviť hodiny, ktoré po stlačení tlačidla **INFO** na diaľkovom ovládači zobrazia aktuálny čas. Čas musíte nastaviť aj v prípade, ak chcete použiť časovače automatického zapínania a vypínania.

- Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** vyberte možnosť **Month**, **Day**, **Year**, **Hour** alebo **Minute**. Tieto položky nastavte stlačením tlačidla **▲** alebo **▼**.
- Možnosť **Month**, **Year**, **Hour** alebo **Minute** môžete nastaviť priamo stlačením číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.
- V prípade prerušenía napájania alebo vytiahnutia prijímača z napájania sa nastavenia pre hodiny stratia.

◆ Sleep Timer

Nastaviť môžete dobu medzi 30 a 180 minútami, po ktorej sa televízor automaticky prepne do pohotovostného režimu.

- Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte predvolený časový interval (**Off**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** alebo **180**) pre zostávajúci čas zapnutia.
- Tieto možnosti môžete vybrať jednoduchým stlačením tlačidla **SLEEP** na diaľkovom ovládači. Ak ešte nie je nastavený časovač režimu spánok, zobrazí sa **Off**. Ak už je nastavený, zobrazí sa zostávajúci čas do prepnutia televízora do pohotovostného režimu.

◆ Timer 1/Timer 2/Timer 3

Ak chcete, aby sa televízor automaticky zapol alebo vypol vo vami nastavenom čase, je potrebné nastaviť časovače zapnutia/vypnutia.

☛ Najskôr musíte nastaviť hodiny.

- Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** vyberte nižšie uvedenú požadovanú položku.

Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavíte na požadované nastavenie.

On Timer: Vyberte hodinu, minútu a **No(Inactivate)/Yes(Activate)**. (Aby ste aktivovali časovač, pri požadovanom nastavení vyberte možnosť **Yes**.)

Off Timer: Vyberte hodinu, minútu a **No(Inactivate)/Yes(Activate)**. (Aby ste aktivovali časovač, pri požadovanom nastavení vyberte možnosť **Yes**.)

Repeat: Vyberte možnosť **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat** alebo **Sat~Sun**.





Volume: Vyberte požadovanú úroveň hlasitosti.

Programme: Vyberte požadovaný kanál.

- Hodiny, minúty a kanál môžete nastaviť priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.

☛ Auto Power Off

Keď nastavíte časovač na možnosť **On**, TV sa prípadne vypne, ak 3 hodiny potom, čo sa TV zapol časovačom, nestlačíte žiadne ovládacie tlačidlo. Táto funkcia je dostupná len v režime zapnutého časovača a zabraňuje prehriatiu, ktoré sa môže vyskytnúť, ak je TV príliš dlho zapnutý.



Language (Jazyk)/Blue Screen (Modrá obrazovka)/Melody (Melódia)/Light Effect (Svetelný efekt)/ Energy Saving (Úspora energie)/HDMI Black Level (HDMI úroveň čiernej)

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
Dostupné možnosti: **Language, Blue Screen, Melody, Light Effect, Energy Saving, HDMI Black Level**
- 4 Keď budete spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

◆ Language

Toto nastavenie sa líši v závislosti od modelu. Pri prvom použití televízora musíte zvoliť jazyk, ktorý sa použije na zobrazenie ponúk a indikátorov.

◆ Blue Screen: On/Off

Ak sa neprijíma žiadny signál alebo ak je veľmi slabý, modrá obrazovka automaticky nahradí zašumené pozadie obrazu. Ak chcete pokračovať v sledovaní nekvalitného obrazu, musíte nastaviť režim Blue Screen (Modrá obrazovka) na možnosť Off (Vypnutá).

◆ Melody: Off/Low/Medium/High

Dá sa nastaviť zvuk melódie zapnutia/vypnutia TV.

◆ Light Effect: Off/Standby Mode On/Watching Mode On/On

Podľa situácie môžete zapnúť/vypnúť modrú LED kontrolku na prednej strane TV. Túto možnosť používajte pre úsporu energie alebo v prípade, ak vás LED kontrolka oslňuje.




- **Off** : Modrá LED kontrolka je stále vypnutá.
 - **Standby Mode On**: Modrá LED kontrolka svieti zatiaľ, čo je v pohotovostnom režime a vypne sa pri zapnutí TV.
 - **Watching Mode On**: Modrá LED kontrolka svieti, keď pozeráte TV a vypne sa pri vypnutí TV.
 - **On**: Modrá LED kontrolka stále svieti.
- Položku Light Effect nastavte na možnosť Off, aby ste znížili spotrebu napájania.

◆ Energy Saving: Off/Low/Medium/High

Táto funkcia nastavuje jas obrazovky v závislosti od okolitých svetelných podmienok.

- **Off**: Vypne režim Energy Saving (Úspory energie).
- **Low**: Funguje v bežnom režime bez ohľadu na okolité osvetlenie.
- **Medium**: Vstúpi do stredného režimu úspory energie bez ohľadu na okolité osvetlenie.
- **High**: Vstúpi do maximálneho režimu úspory energie bez ohľadu na okolité osvetlenie.

➤ Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla **E.SAVING** na diaľkovom ovládači. (PS42C91H/PS50C91H)



◆ HDMI Black Level: Normal/Low


Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť kvalitu obrazu, keď sa vyskytne vypálenie obrazovky (zobrazenie úrovne čiernej, nízky kontrast, slabá farba atď.) pri HDMI vstupe pre obmedzený rozsah RGB (16 až 235).

➤ Táto funkcia je aktívna len v prípade, ak sa externý vstup pripojí k HDMI (RGB signálom).


Používanie herného režimu

Ked' televízor pripájate k hernej konzole, ako napríklad PlayStation™ alebo Xbox™, môžete si vybrať hernej ponuky vychutnať realistickejší herný zážitok.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Game Mode** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Off** alebo **On** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.




➤ Obmedzenia v hernom režime (Výstraha)

- ◆ Aby ste odpojili hernú konzolu a pripojili iné externé zariadenie, nastavte herný režim na možnosť **Off**.
 - ◆ Ak zobrazíte ponuku televízora v hernom režime, bude sa mierne triasť.
 - ◆ Na obrazovke sa zobrazí značka () a znamená, že herný režim je zapnutý so zvoleným zdrojom.
- ### ➤ Ak je herný režim zapnutý:
- ◆ Režim obrazu sa automaticky zmení na bežný a používateľ režim nemôže zmeniť.
 - ◆ Režim zvuku v ponuke zvuku sa vypne. Zvuk nastavte pomocou ekvalizéru.
 - ◆ Aktivuje sa funkcia obnovenia nastavení zvuku. Výberom funkcie obnovení nastavení po nastavení sa obnovia nastavenia ekvalizéru na výrobné nastavenia.
- ### ➤ Herný režim nie je dostupný v režime televízora
- ### ➤ Ak je zlý obraz pri pripojenom externom zariadení k TV, skontrolujte, či nie je zapnutý herný režim.
- Herný režim vypnite a pripojte externé zariadenia.

Nastavenie nástenného držiaka (Predáva sa samostatne)


Po namontovaní nástenného držiaka môžete jednoducho nastaviť polohu vášho TV.



Vstup do ponuky

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Wall-Mount Adjustment** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Pomocou tlačidla **▲**, **▼**, **◀** alebo **▶** nastavte do požadovanej polohy. Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

- Ak stlačíte tlačidlo šípky v prípade, že na TV obrazovke nie je zobrazené OSD, zobrazí sa obrazovka nastavenia.
- Keď vypnete napájanie, váš TV prejde do úvodnej inštallačnej polohy. Keď zapnete napájanie, váš TV sa premiestni do poslednej nastavenej polohy, ktorú si zapamätal.



Používanie tlačidla diaľkového ovládania

Tlačidlo	Činnosti	
	Nastavenie uhla nástenného držiaka	Nakloniť nahor, nakloniť nadol, pohyb doprava, pohyb doľava
	Pôvodné nastavenie	Premiestni sa do pôvodnej inštallačnej polohy
	Zapamätanie polohy a prechod do zapamätanej polohy	Zapamätá si 3 polohy pomocou červeného, zeleného a žltého tlačidla. Pomocou týchto 3 farebných tlačidiel prejde na zapamätané polohy.

- Ohľadom inštalácie sa obráťte na poskytnutú inštallačnú príručku.
- Informácie o inštalácii produktu a inštalácii a pohybe nástenného držiaka získate u spoločnosti špecializujúcej sa na inštaláciu.
- Táto inštalácia sa používa, keď upevňujete nástenný držiak na stenu. Keď ho pripájate k inému stavebnému materiálu, kontaktujte svojho najbližšieho predajcu

Zobrazenie obrazu v obraze (PIP)

V rámci hlavného obrazu môžete zobraziť vedľajší obraz. Týmto spôsobom môžete pozeráť TV program alebo sledovať videovstup z akýchkoľvek pripojených zariadení.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **PIP** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Dostupné možnosti: **PIP**, **Source**, **Size**, **Position**, **Programme**

- 5 Keď budete spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.

- 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

◆ PIP: On/Off

Funkciu obrazu v obraze môžete zapnúť alebo vypnúť.

➤ Tieto možnosti môžete vybrať jednoducho stlačením tlačidla **PIP** na diaľkovom ovládaní.

◆ Source: TV/Ext.1/Ext.2/AV

Môžete vybrať zdroj vedľajšieho obrazu.

➤ Tieto možnosti môžete vybrať jednoducho stlačením tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládaní.

◆ Size: / /

Môžete vybrať veľkosť vedľajšieho obrazu.

➤ Ak je hlavný obraz v režime **PC** a **Component**, funkcia **Size** nie je dostupná.

◆ Position: / / /




Môžete vybrať polohu vedľajšieho obrazu.

➤ Tieto možnosti môžete vybrať jednoducho stlačením tlačidla **POSITION** na diaľkovom ovládaní.

◆ Programme

Kanál vedľajšieho obrazu môžete vybrať len v prípade, ak je položka **Source** nastavená na **TV**.

➤ Kanál vedľajšieho obrazu môžete vybrať jednoduchým stlačením tlačidla **P ▲** alebo **P ▼**.



Tabuľka nastavení PIP

X – Táto kombinácia PIP nie je možná.

O – Táto kombinácia PIP je možná.

Vedľajší Hlavný	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	Komponent	HDMI	PC
Komponent	O	O	O	O	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	X	X	X	X

Ochrana proti vypáleniu obrazovky

Pre zníženie možnosti vypálenia obrazovky je tento prístroj vybavený technológiou ochrany pred vypálením obrazovky. Táto technológia vám umožňuje nastaviť pohyb obrazu smerom nahor/nadol (vertikálna línia) a zo strany na stranu (horizontálny bod). Nastavenie času vám umožní naprogramovať v minútach čas medzi pohybom obrazu.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
 - 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Screen Burn Protection** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Dostupné možnosti: **Pixel Shift**, **All White**, **Signal Pattern**, **Side Gray**
- 5 Keď budete spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

◆ **Pixel Shift:** Použitím tejto funkcie môžete v minútových intervaloch pohybovať pixely na PZP v horizontálnom alebo vertikálnom smere, aby ste zminimalizovali pretrvávajúci obraz na obrazovke.

- Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavte možnosť **Pixel Shift** (**Posun pixelu**) na **On** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.



Dostupné možnosti: **Horizontal Dot**, **Vertical Line**, **Time**

➤ Optimálne podmienky pre posun pixelu;

	PC	TV/Ext/AV/S-Video/ Component/HDMI
Horizontal Dot	1	2
Vertical Line	1	2
Time(munute)	2 min	2 min

➤ Hodnota posunu pixelu sa môže odlišovať v závislosti od veľkosti monitora (palce) a režimu.

- ◆ **All White:** Táto funkcia pomáha odstrániť pretrvávajúci obraz z obrazovky pomocou zmeny farby pixelov na bielu. Túto funkciu použite v prípade, že na obrazovke sa nachádza pretrvávajúci obraz alebo symboly, hlavne po dlhšom zobrazovaní statického obrazu.
 - ◆ **Signal Pattern:** Táto funkcia pomáha odstraňovať pretrvávajúci obraz z obrazovky pomocou presunu všetkých pixelov na PZP do schémy. Túto funkciu použite v prípade, že na obrazovke sa nachádza pretrvávajúci obraz alebo symboly, hlavne po dlhšom zobrazovaní statického obrazu.
 - ◆ **Side Gray:** Keď pozeráte TV s pomerom obrazu 4:3, zabránite v poškodeniu obrazovky tak, že nastavíte vyváženie bielej na extrémne ľavej a pravej strane.
 - **Dark:** Keď nastavíte pomer obrazu na 4:3, stmavnú ľavé a pravé strany.
 - **Light:** Keď nastavíte pomer obrazu na 4:3, zosvetlia sa ľavé a pravé strany.
- Pre odstránenie pretrvávajúceho obrazu z obrazovky použite buď funkciu **All White** alebo **Signal Pattern**. Aj keď obe funkcie odstraňujú pretrvávajúci obraz z obrazovky, funkcia **Signal Pattern** je efektívnejšia.
- Funkcia pre odstránenie pretrvávajúceho obrazu by sa mala spustiť na dlhší čas (cca 1 hodinu), aby sa pretrvávajúci obraz efektívne odstránil z obrazovky. Ak sa pretrvávajúci obraz nevylepšil po vykonaní odstraňovacej funkcie, zopakujte ju znovu.
- Na zrušenie tejto funkcie stlačte akékoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládači.



Nastavenie softvéru PC (Založené na operačnom systéme Windows XP)

Nastavenia zobrazenia v systéme Windows pre typický počítač sú zobrazené nižšie. Skutočné zobrazenia na vašom počítači budú pravdepodobne odlišné v závislosti od konkrétnej verzie systému Windows a konkrétnej grafickej karty. Ak aj vaše aktuálne zobrazenia vyzerajú odlišne, rovnaké základné inštalčné informácie budú platiť pre takmer všetky prípady. (Ak nie, obráťte sa na výrobcu počítača alebo distribútora produktov značky Samsung.)

- 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu systému Windows a potom kliknite na **Vlastnosti**. Zobrazí sa **Display Properties**.
- 2 Kliknite na **Setting tab** a potom nastavte režim displeja s ohľadom na tabuľku režimov displeja. Nie je nutné meniť nastavenie farieb.
- 3 Kliknite na **Advanced**. Zobrazí sa nové dialógové okno nastavenia.
- 4 Kliknite na kartu **Monitor**, potom nastavte **Screen refresh rate** s ohľadom na tabuľku režimov displeja. Prípadne namiesto nastavenia **Screen refresh rate** nastavte individuálnu vertikálnu a horizontálnu frekvenciu.
- 5 Kliknutím na tlačidlo **OK** zatvoríte okno a potom kliknite na tlačidlo **OK** v okne **Display Properties**. V tejto chvíli sa môže spustiť automatické reštartovanie.



Režim vstupu (PC)

Pozícia aj veľkosť obrazovky sa budú líšiť v závislosti od typu počítača a jeho rozlíšenia. V tabuľke nižšie sú uvedené všetky podporované režimy zobrazenia:

Videosignál	Rozlíšenie (Bod x riadok)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna polarita	Horizontálna polarita	PS42Q91H/ PS42Q92H/ PS42C91H	PS50Q91H/ PS50Q92H/ PS50C91H
Kompatibilné IBM PC / AT	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✓	✓
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✓	✓
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✓	✓
		70.000	35.000	N/P	N/P	✓	✓
		72.809	37.861	N	N	✓	✓
		75.000	37.500	N	N	✓	✓
	800 x 600	60.317	37.879	P	P	✓	✓
		70.000	43.750	N/P	N/P	✓	✓
		72.188	48.077	P	P	✓	✓
		75.000	46.875	P	P	✓	✓
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✓	✓
		70.069	56.476	N	N	✓	✓
		72.000	57.672	N/P	N/P	✓	✓
		75.029	60.023	P	P	✓	✓
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✓

(N: negatívna / P: pozitívna)

- ◆ Režim prekladaného zobrazenia nie je podporovaný.
- ◆ V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže televízor pracovať nezvyčajne.
- ◆ 480i/p, 576i/p, 720p alebo 1080i nie je možný v režime PC.
- ◆ Kvalita počítačového textu pre model PS42Q91H/PS42Q92H/PS42C91H, je optimálna v režime **XGA** (1024 x 768 pri 60 Hz).
- ◆ Kvalita počítačového textu pre model PS50Q91H/PS50Q92H/PS50C91H, je optimálna v režime **WXGA** (1360 x 768 pri 60 Hz).
(Tri pixely naľavo a napravo sú sivé pri nastavení rozlíšenia 1360 x 768 pri 60 Hz. Toto nie je mechanický problém, ale výsledok, ktorý spôsobuje rozdiel pixelov medzi bežným rozlíšením a panelom PDP.)

Nastavenie PC

➤ Predvoľte na režim **PC** stlačením tlačidla **SOURCE**.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **PC** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Dostupné možnosti: **Image Lock**, **Position**, **Auto Adjustment**, **Image Reset**

- 5 Keď budete spokojní s vašim nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER**.

- 6 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

◆ Image Lock: Coarse/Fine

Účelom nastavenia kvality obrazu je odstránenie alebo obmedzenie šumu z obrazu.

Ak sa šum neodstráni samotným jemným doladením, tak potom opätovne čo najlepšie nastavte frekvenciu (hrubé) a jemné doladenie.

Po znížení šumu obraz opätovne nastavte tak, aby bol zarovnaný v strede obrazovky.

- 1 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Coarse** alebo **Fine** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 2 Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** nastavte kvalitu obrazu. Môžu sa objaviť vertikálne pásy alebo môže byť rozmazaný obraz. Stlačte tlačidlo **ENTER**.

◆ Position

Nastavte polohu PC vtedy, ak sa neprispôsobí TV obrazovke.

- 1 Stlačením tlačidla **▲/▼/◀/▶** nastavte polohu.
- 2 Stlačte tlačidlo **ENTER**.






◆ Auto Adjustment

Automatické nastavenie umožňuje samočinné nastavenie PC obrazovky televízora prichádzajúcemu PC videosignálu.

Hodnoty jemného, hrubého nastavenia a polohy sa nastavujú automaticky.

◆ Image Reset

Všetky nastavenia obrazu môžete nahradiť výrobnými hodnotami.




Nastavenie PC domáceho kina

V režime PC môžete zobrazit' obrázky s vyššou kvalitou tak, že nakonfigurujete nastavenia obrazovky.

Ak nastavíte funkciu Home Theater PC na možnosť On, môžete upraviť nastavenia Detail (Detaily) (keď je režim Picture nastavený na možnosť Standard alebo Movie tak, ako v režime PC.

- 1 Stlačením tlačidla **MENU** zobrazte ponuku.
 - 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Setup** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Home Theater PC** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - 4 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Off** alebo **On** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.
- Táto funkcia nie je dostupná v režime PC.




Čo je systém Anynet+? (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

Anynet+ predstavuje sieťový AV systém, ktorý vytvára jednoducho použiteľné rozhranie pre používateľov tak, že bude kontrolovať všetky pripojené AV zariadenia prostredníctvom ponuky Anynet+ vtedy, keď sú pripojené AV zariadenia od spoločnosti Samsung Electronics.


Pripojenie zariadení systému Anynet+

Systém Anynet+ podporuje AV zariadenia, ktoré výlučne podporujú len systém Anynet+. Presvedčte sa, či sa na AV zariadení, ktoré idete pripojiť k TV, nachádza značka systému Anynet+.

Priame prepojenie k TV



Prepojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2] alebo [HDMI 3] na TV s konektorom HDMI OUT (HDMI VÝSTUP) príslušného zariadenia so systémom Anynet+ pomocou HDMI kábla.



Pripojenie domáceho kina

1. Prepojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2] alebo [HDMI 3] na TV s konektorom HDMI OUT (HDMI VÝSTUP) príslušného zariadenia so systémom Anynet+ pomocou HDMI kábla.
2. Prepojte konektor HDMI IN (HDMI VSTUP) domáceho kina a konektor HDMI OUT (HDMI VÝSTUP) príslušného zariadenia so systémom Anynet+ pomocou HDMI kábla.

- Pripojte iba jeden prijímač.
- Pomocou kábla HDMI môžete pripojiť zariadenie so systémom Anynet+. Niektoré HDMI káble nemusia podporovať funkcie systému Anynet+.
- Anynet+ funguje, ak je AV zariadenie s podporou systému Anynet+ v pohotovostnom režime alebo zapnuté.
- Anynet+ podporuje celkovo až 8 AV zariadení.

Nastavenie systému Anynet+



Nasledujúce nastavenia sú určené pre používanie funkcií systému Anynet+.

Používanie funkcie Anynet+

- 1 Stlačte tlačidlo **Anynet+**.
Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Setup** (Nastavenie) a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 2 Stlačením tlačidla **ENTER** vyberiete možnosť **Anynet+ (HDMI-CEC)** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **On** (Zapnuté) a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) sa zapne.
 - Ak vyberiete možnosť **Off** (Vypnuté), Anynet+ (HDMI-CEC) sa vypne.
 - Keď je funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, deaktivujú sa všetky činnosti spojené so systémom Anynet+.


Automatické vypínanie zariadenia so systémom Anynet+ pri vypnutí televizora

- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Auto Turn Off** (Automatické vypínanie) a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **On** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - Funkcia Auto turn off (Automatické vypínanie) sa zapne.
 - Ak vyberiete možnosť **Off** (Vypnuté), funkcia automatického vypnutia sa zruší.
- Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.
- Nastavenie Select Device (Výber zariadenia) diaľkového ovládania TV sa musí nastaviť na TV, aby sa používala funkcia Anynet+.
 - Ak nastavíte Auto Turn Off (Automatické vypínanie) na možnosť **On**, pripojené externé zariadenia sa pri vypnutí TV tiež vypnú. Avšak, ak zariadenie nahráva, nemusí sa vypnúť.



Vyhľadávanie a prepínanie medzi zariadeniami so systémom Anynet+

- 1 Stlačte tlačidlo **Anynet+**.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **Select Device** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte konkrétne zariadenie a stlačte tlačidlo **ENTER**.
Prepne sa na zvolené zariadenie.
- 4 Ak nemôžete nájsť vami požadované zariadenie, stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Searching Connections** (Vyhľadávanie prepojení) a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
Zobrazí sa správa **Configuring Anynet+ connection...** Keď sa vyhľadávanie zariadení dokončí, pripojené zariadenia sa zobrazia v ponuke Anynet+.
 - Prepnutie na zvolené zariadenia môže trvať až do 2 minút. Počas prepínania nemôžete činnosť zrušiť.
 - Čas potrebný na vyhľadanie zariadení určuje počet pripojených zariadení.
 - Keď sa dokončí vyhľadávanie zariadení, nezobrazí sa počet nájdených zariadení.
 - Aj napriek tomu, že TV automaticky vyhľadá zariadenia, keď sa zapne pomocou tlačidla **POWER**, v zozname zariadení sa nezobrazia zariadenia pripojené počas doby, keď bol TV zapnutý alebo pri špecifických okolnostiach. Preto na vyhľadávanie zariadení vyberte ponuku **Searching Connections** (Vyhľadávanie prepojení).
 - Ak ste stlačením tlačidla **SOURCE** vybrali režim externého vstupu, nemôžete použiť funkciu Anynet+. Uistite sa, že na zariadenie so systémom Anynet+ prepnete pomocou tlačidla **Anynet+**.



Ponuka Anynet+

Ponuka Anynet+ sa zmení v závislosti od typu a stavu zariadení Anynet+ pripojených k TV.

Ponuka Anynet+	Popis
Wiew TV	Prepne z Anynet+ na režim TV vysielania.
Select Device	Váš TV sa pripojí k príslušnému zariadeniu.
Record	Spustí nahrávanie. (Táto ponuka funguje len pri zariadení, ktoré podporuje nahrávanie.)
Menu on Device	Zobrazí ponuku pripojeného zariadenia. Príklad. Keď je pripojený DVD rekordér, zobrazí sa úvodná ponuka DVD rekordéra.
Device Operation	Zobrazí ponuku ovládania prehrávania pripojeného zariadenia. Príklad. Keď je pripojený DVD rekordér, zobrazí sa ponuka ovládania prehrávania DVD rekordéra.
Receiver	Výstup zvuku je cez prijímač.
Setup	Môžete nastaviť prostredie pre používanie systému Anynet+.

Tlačidlá diaľkového ovládania TV dostupné v režime Anynet+

Typ zariadenia	Prevádzkový stav	Dostupné tlačidlá
Zariadenie so systémom Anynet+	Po prepnutí na zariadenie, keď je na obrazovke zobrazená ponuka príslušného zariadenia.	Tlačidlá s číslami ▲/▼/◀/▶/tlačidlo ENTER Farebné tlačidlá Tlačidlo EXIT
	Po prepnutí na zariadenie zatiaľ, čo sa prehráva súbor	◀◀ (Vyhľadávanie smerom dozadu) ▶▶ (Vyhľadávanie smerom dopredu) ■ (Zastavenie) ▶▶ (Prehrávanie/Pozastavenie)
Zariadenie so vstavaným tunerom	Po prepnutí na zariadenie, keď pozeráte TV program	Tlačidlo CH ▲/▼
Zvukové zariadenie	Keď je aktivovaný prijímač	Tlačidlo VOL +/- Tlačidlo MUTE

- Funkcia Anynet+ funguje len v prípade, keď je diaľkové ovládanie nastavené na TV.
- Tlačidlo REC funguje len zatiaľ, čo je zariadenie v stave nahrávania.
- Nemôžete ovládať zariadenia so systémom Anynet+ pomocou tlačidiel na bočnej strane TV. Zariadenia so systémom Anynet+ môžete ovládať len pomocou diaľkového ovládania TV.
- Diaľkové ovládanie TV nemusí za určitých okolností fungovať. V tomto prípade opätovne vyberte zariadenie so systémom Anynet+.
- Funkcie Anynet+ nefungujú pri produktoch od iných výrobcov.
- V režime Anynet+ nemusia správne fungovať farebné tlačidlá.
- Činnosť tlačidiel ◀◀ a ▶▶ sa môže odlišovať v závislosti od zariadenia.

Nahrávanie

Pomocou rekordéra môžete uskutočniť nahrávku TV programu.

Stlačte tlačidlo **REC**.

Nahrávanie sa spustí. (Iba v prípade, ak je pripojené zariadenie s podporou systému Anynet+.)

- V stave pozerania TV sa nahrá aktuálny TV program. Ak pozeráte video z iného zariadenia, nahrá sa video z daného zariadenia.
- Vybratím možnosti **Record** po stlačení tlačidla Anynet+ môžete tiež nahrávať zdroje toky.
- Pred opätovným pripojením skontrolujte, či je konektor antény správne pripojený k nahrávaciemu zariadeniu. Ohľadom pripojenia antény k nahrávaciemu zariadeniu si pozrite jeho používateľskú príručku.

Počúvanie cez prijímač

Zvuk môžete počúvať cez prijímač namiesto reproduktorov TV.

- 1 Stlačte tlačidlo **Anynet+**.
Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **Receiver** (Prijímač) a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - 2 Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** vyberte možnosť **On** (Zapnuté) a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
Teraz môžete zvuk počúvať cez prijímač.
 - 3 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.
- Keď je prijímač prepnutý na možnosť On (Zapnutý), môžete počúvať TV zvuk cez 2-kanalový prijímač.
- Ak je prijímač výslovne určený pre domáce kino (podporuje len zvuk), nemusí sa zobrazíť v zozname zariadení.
- V prípade obsahu s problémom s autorskými právami nemusí správne fungovať počúvanie cez prijímač.
- Pri počúvaní cez prijímač existujú obmedzenia pre používanie PIP a ponuku spojenú so zvukom.



Body, ktoré je potrebné skontrolovať pred požadovaním servisu



Príznak	Riešenie
Systém Anynet+ nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte, či zariadenie je zariadenie so systémom Anynet+. Systém Anynet+ podporuje len zariadenia Anynet+.■ Pripojte iba jeden prijímač.■ Skontrolujte, či je správne pripojený sieťový kábel zariadenia so systémom Anynet+.■ Skontrolujte kábové prepojenia videa/zvuku/HDMI zariadenia so systémom Anynet+.■ Skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) v ponuke nastavenia systému Anynet+ nastavená na možnosť On (Zapnuté).■ Skontrolujte, či je diaľkové ovládanie TV v režime TV.■ Overtte si, či je to diaľkové ovládanie výlučne pre systém Anynet+.■ Systém Anynet+ pri určitých podmienkach nefunguje. (Vyhľadávanie kanálov)■ Keď pripájate alebo odpájate kábel HDMI, uistite sa, aby ste opätovne vyhľadali zariadenia alebo reštartovali TV.■ Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Anynet+ zariadenia so systémom Anynet+.
Chcem spustiť systém Anynet+.	<ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte, či je zariadenie Anynet+ správne pripojené k TV a skontrolujte, či je systém Anynet+ (HDMI-CEC) nastavený na možnosť On (Zapnuté) v ponuke Anynet+ Setup (Nastavenie systému Anynet+).■ Stlačením tlačidla TV na diaľkovom ovládaní TV zapnete TV. Následne sa po stlačení tlačidla Anynet+ zobrazí ponuka Anynet+, v ktorej môžete vybrať požadovanú ponuku.
Chcem ukončiť systém Anynet+.	<ul style="list-style-type: none">■ V ponuke Anynet+ vyberte možnosť Wiew TV (Pozerať TV).■ Stlačte tlačidlo SOURCE na diaľkovom ovládaní TV a vyberte iné zariadenie, ako zariadenia so systémom Anynet+.■ Stlačte ktorékoľvek z tlačidiel CH, CH LIST, PRE-CH, a pod., aby ste zmenili režim TV. (Uvedomte si, že tlačidlá kanálov fungujú len v prípade, ak nie je pripojené zariadenie so systémom Anynet+ so vstavaným tunerom.)
Na obrazovke sa zobrazí správa Connecting to Anynet+ device... (Pripájanie k zariadeniu so systémom Anynet+).	<ul style="list-style-type: none">■ Nemôžete používať diaľkové ovládanie, keď konfigurujete systém Anynet+ alebo prepínate do režimu zobrazenia.■ Keď sa nastavenie systému Anynet+ alebo prepínanie do režimu zobrazenia dokončí, použite diaľkové ovládanie.
Zariadenie so systémom Anynet+ sa neprehráva.	Keď prebieha Plug & Play, nemôžete používať funkciu prehrávania.
Nezobrazí sa pripojené zariadenie.	<ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte, či zariadenie podporuje funkcie systému Anynet+.■ Skontrolujte, či je alebo nie je správne pripojený HDMI kábel.■ Skontrolujte, či je položka <Anynet+ (HDMI-CEC)> v ponuke nastavenia systému Anynet+ nastavená na možnosť <On (Zapnuté)>.■ Opätovne vyhľadajte zariadenia so systémom Anynet+.■ Zariadenie so systémom Anynet+ môžete pripojiť len pomocou kábla HDMI. Niektoré HDMI káble nemusia podporovať funkcie systému Anynet+.
TV program sa nedá nahrávať.	Skontrolujte, či je správne pripojený konektor antény na nahrávacom zariadení.

Funkcia teletextu (v závislosti od modelu)

Väčšina televíznych kanálov poskytuje textové informačné služby prostredníctvom teletextu. Strana s indexom služby teletextu vám poskytne informácie o jeho používaní. Použitím tlačidiel diaľkového ovládania môžete využiť ďalšie nastavenia, ktoré vám pomôžu nastaviť službu podľa vašich predstáv.

Aby sa teletextové informácie zobrazovali správne, musí byť príjem daného kanála stabilný. V opačnom prípade môžu chýbať informácie alebo stránky nemusia byť zobrazené správne.

- 1 **TV**
Opustenie zobrazovania teletextu (v závislosti od modelu)
 - 2 **[index]**
Používa sa, ak chcete zobraziť stránku s registrom (obsahom) kedykoľvek počas prezerania teletextu.
 - 3 **[teletext on/mix]**
Stlačte toto tlačidlo ak chcete spustiť režim teletextu potom, čo ste prepli na program, ktorý takúto službu poskytuje. Ak chcete teletext prekryť zobrazením aktuálneho vysielania, stlačte tlačidlo dvakrát.
 - 4 **[hold]**
Používa sa v prípade, že chcete podržať zobrazenie zadanej stránky, ak je táto zvolená stránka spojená s viacerými vedľajšími stránkami, ktoré automaticky nasledujú. Ak chcete pokračovať v prezeraní ďalších stránok, stlačte opäť tlačidlo.
 - 5 **[mode]**
Stlačením vyberte režim teletextu (LIST/FLOF). Ak ho stlačíte v režime LIST (ZOZNAM), prepne sa do režimu uloženia zoznamu. V režime uloženia zoznamu môžete uložiť teletextovú stránku do zoznamu s použitím tlačidla [uložiť].
 - 6 **[sub-page]**
Používa sa na vedľajšiu stránku, ktorá je k dispozícii.
 - 7 **[page up]**
Používa sa na zobrazenie nasledujúcej teletextovej stránky.
 - 8 **[page down]**
Používa sa na zobrazenie predchádzajúcej teletextovej stránky.
 - 9 **[cancel]**
Používa sa na zobrazenie vysielania, keď sa vyhľadáva strana.
 - 10 **[reveal]**
Používa sa na zobrazenie skrytého textu (napríklad odpovede na kvízové hry) Ak sa chcete vrátiť na normálnu obrazovku, stlačte tlačidlo ešte raz.
 - 11 **Farebné tlačidlá (red/green/yellow/blue)**
Ak vysielacia spoločnosť používa systém FASTEXT, rozličné témy v rámci teletextovej strany sú kódované farebne a dajú sa vybrať stlačením farebných tlačidiel na diaľkovom ovládaci. Stlačte želanú farbu podľa toho, ktorú tému chcete zobraziť. Strana sa zobrazuje s ďalšími farebne odlišenými informáciami, ktoré sa dajú vybrať rovnakým spôsobom. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu, stlačte príslušné farebné tlačidlo.
 - 12 **[size]**
Stlačením zobrazíte v hornej polovici obrazovky dvojnásobne veľké písmená. Ak chcete zobraziť spodnú polovicu obrazovky, stlačte tlačidlo ešte raz. Ak sa chcete vrátiť na normálnu obrazovku, stlačte tlačidlo ešte raz.
 - 13 **[store]**
Používa sa na ukladanie teletextových stránok.
- Teletextové strany môžete meniť priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládaci.





Pokračovanie...

Strany teletextu sú zoradené do šiestich kategórií:

Časť	Obsah
A	Číslo vybratej strany.
B	Identifikácia vysielacieho kanála.
C	Číslo aktuálnej strany alebo indikátor vyhľadávania.
D	Dátum a čas.
E	Text.
F	Stavové informácie. Informácie FASTEXT.

- Teletextové informácie sú často rozdelené na viacerých stranách zobrazovaných postupne za sebou, ku ktorým môžete pristupovať:
 - ◆ Zadaním čísla strany
 - ◆ Výberom názvu v zozname
 - ◆ Výberom farebného nadpisu (systém FASTEXT)
- Stlačte tlačidlo **TV**, ak chcete opustiť režim teletextu.




Technické údaje súpravy upevňovacej konzoly (VESA)

Nástenný držiak nainštalujte na pevnú stenu kolmú voči podlahe.

Pri montáži na iné stavebné materiály sa, prosím, kontaktujte s vaším najbližším predajcom.

Ak inštalujete na strop alebo šikmú stenu, môže padnúť a spôsobiť vážne fyzické zranenie.



Séria produktov	palec	Špec. VESA (A * B)	Bežná skrutka	Množstvo
LCD-TV	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Bez VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 50	600 * 400	M8	4
	55 ~ 70	800 * 400		6
	63	Bez VESA		4
	80 ~	1400 * 800		

- Poskytujeme bežné rozmery pre súpravy upevňovacích konzol podľa zobrazenia vo vyššie uvedenej tabuľke.
- Pri zakúpení našej súpravy upevňovacej konzoly sa dodá aj podrobná príručka inštalácie a všetky diely, potrebné na zloženie.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré sú dlhšie ako bežné rozmery, pretože môžu spôsobiť poškodenie vnútra TV prijímača.
- Pri upevneniach na stenu, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od ich technických údajov.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA. Skrutky nadmerne nedoťahujte, pretože tým môžete poškodiť produkt alebo spôsobiť jeho pád, ktorý by mal za následok fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento typ nehôd.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď sa použije nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu produktu.
- Naše 57" a 63" modely sú v súlade s technickými údajmi normy VESA. Preto by ste pre tento model mali použiť našu určenú montážnu súpravu pre tento model.
- Pri montáži tohto TV neprekračujte sklon 15 stupňov.




Neinštalujte súpravu nástenného držiaka zatiaľ, čo máte zapnutý TV.

Mohlo by to zapríčiniť fyzické zranenie spôsobené zásahom elektrického prúdu.

Nastavenie diaľkového ovládania (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

Po správnom nastavení môže diaľkové ovládanie pracovať v piatich rôznych režimoch: TV, VCR, kábel, DVD alebo káblový prijímač. Stlačenie príslušného tlačidla na diaľkovom ovládaní vám umožní prepínať medzi týmito režimami a ovládať ktorúkoľvek časť zariadenia, ktorú si zvolíte.


➤ Diaľkové ovládanie nemusí byť kompatibilné so všetkými DVD prehrávačmi, VCR, káblovými skrinkami a káblovými prijímačmi.



Nastavenie diaľkového ovládača na fungovanie s videorekordérom

- 1 Videorekordér vypnite.
- 2 Stlačte tlačidlo **VCR** na diaľkovom ovládaní TV.
- 3 Stlačte tlačidlo **SET** na diaľkovom ovládaní TV.
- 4 Pomocou tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači zadajte pre vašu značku tri číslice kódu videorekordéra, ktorý je uvedený v tejto príručke na strane 44. Uistite sa, že ste zadali tri číslice kódu aj v prípade, ak je prvé číslo „0“. (Ak je uvedených viacero kódov, tak vyskúšajte prvý.)
- 5 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **POWER**. Váš videorekordér by sa mal zapnúť, ak je správne nastavené diaľkové ovládanie.


Ak sa váš videorekordér po nastavení nezapne, zopakujte kroky 2, 3 a 4, ale vyskúšajte jeden z iných kódov uvedených pre vašu značku videorekordéra. Ak nie sú uvedené žiadne iné kódy, tak vyskúšajte každý kód videorekordéra od 000 po 080.



Poznámka k používaniu režimov diaľkového ovládača:

VIDEOREKORDÉR


Keď je diaľkový ovládač v režime **VCR**, tlačidlami pre hlasitosť možno naďalej ovládať hlasitosť televízora.



Nastavenie diaľkového ovládača pre fungovanie s prijímačom káblovej televízie

- 1 Vypnite prijímač káblovej televízie.
- 2 Stlačte tlačidlo **CABLE** na diaľkovom ovládaní TV.
- 3 Stlačte tlačidlo **SET** na diaľkovom ovládaní TV.
- 4 Pomocou tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači zadajte pre vašu značku tri číslice kódu prijímača káblovej televízie, ktorý je uvedený v tejto príručke na strane 45. Uistite sa, že ste zadali tri číslice kódu aj v prípade, ak je prvé číslo „0“. (Ak je uvedených viacero kódov, vyskúšajte prvý.)
- 5 Stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládaní. Ak je diaľkový ovládač správne nastavený, mal by sa zapnúť prijímač káblovej televízie.


Ak sa váš prijímač káblovej televízie po nastavení nezapne, zopakujte kroky 2, 3 a 4, ale vyskúšajte jeden z iných kódov uvedených pre vašu značku prijímača káblovej televízie. Ak nie sú uvedené žiadne iné kódy, tak vyskúšajte každý kód od 000 po 046.



Poznámka k používaniu režimov diaľkového ovládača: Prijímač káblovej televízie

Keď je diaľkový ovládač v režime **CABLE**, tlačidlami pre hlasitosť možno naďalej ovládať hlasitosť televízora.

Pokračovanie...




Nastavenie diaľkového ovládača pre fungovanie s prehrávačom DVD

- 1 Vypnite váš DVD prehrávač.
- 2 Stlačte tlačidlo **DVD** na diaľkovom ovládaní TV.
- 3 Stlačte tlačidlo **SET** na diaľkovom ovládaní TV.
- 4 Pomocou tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači zadajte pre vašu značku tri číslice kódu DVD, ktorý je uvedený v tejto príručke na strane 46. Uistite sa, že ste zadali tri číslice kódu aj v prípade, ak je prvé číslo „0“. (Ak je uvedených viacero kódov, tak vyskúšajte prvý.)
- 5 Stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládaní.


Ak je diaľkový ovládač správne nastavený, mal by sa zapnúť DVD prehrávač.

Ak sa váš prehrávač DVD po nastavení nezapne, zopakujte kroky 2, 3 a 4, ale vyskúšajte jeden z iných kódov uvedených pre vašu značku prehrávača DVD. Ak nie sú uvedené žiadne iné kódy, tak vyskúšajte každý kód od 000 po 141.



Poznámka k používaniu režimov diaľkového ovládača: DVD


Keď je diaľkový ovládač v režime **DVD**, tlačidlami pre hlasitosť možno naďalej ovládať hlasitosť televízora.



Nastavenie diaľkového ovládača pre fungovanie s koncovým prijímačom

- 1 Vypnite váš koncový prijímač.
- 2 Stlačte tlačidlo **STB** na diaľkovom ovládaní TV.
- 3 Stlačte tlačidlo **SET** na diaľkovom ovládaní TV.
- 4 Pomocou tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači zadajte pre vašu značku tri číslice kódu koncového prijímača, ktorý je uvedený v tejto príručke na strane 45. Uistite sa, že ste zadali tri číslice kódu aj v prípade, ak je prvé číslo „0“. (Ak je uvedených viacero kódov, tak vyskúšajte prvý.)
- 5 Stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládaní.

Ak sa váš koncový prijímač po nastavení nezapne, zopakujte kroky 2, 3 a 4, ale vyskúšajte jeden z iných kódov uvedených pre vašu značku koncového prijímača. Ak nie sú uvedené žiadne iné kódy, tak vyskúšajte každý kód od 000 po 074.



Poznámka k používaniu režimov diaľkového ovládača: STB

Keď je diaľkový ovládač v režime **STB**, tlačidlami pre hlasitosť možno naďalej ovládať hlasitosť televízora.

Pokračovanie...

VIDEOREKORDÉR

Značka	Kód
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG (Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Značka	Kód
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/	006 018 020 021 024 025 029 034
REALISTIC	048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

[Pokračovanie...](#)

PRIJÍMAČ KÁBLOVEJ TELEVÍZIE

Značka	Kód
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Značka	Kód
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

KONCOVÝ PRIJÍMAČ SAMSUNG

Produkt	Kód
Ground wave STB	000 001 002 008 013
CABLE STB	000 004 008 013
Satellite STB	000 003 008 013

KONCOVÝ PRIJÍMAČ

Značka	Kód
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROLD	063
JVC	069 070

Značka	Kód
LG (Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

[Pokračovanie...](#)

DVD PREHRÁVAČ SAMSUNG

Produkt	Kód
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

DVD


Značka	Kód
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG (Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Produkt	Kód
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

Značka	Kód
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

Zloženie stojana (v závislosti od modelu)

Pomocou 6 skrutiek pre zabezpečenie stojana a monitora pevne upevnite monitor k stojanu.
(Exteriér prijímača sa môže odlišovať od obrázka.)




Varovanie

Pevne pripojte stojan k TV skôr, ako ho pohnete, pretože stojan môže padnúť a môže spôsobiť vážne zranenie.

- TV by mali niesť dve alebo viac osôb. Nikdy neukladajte TV na podlahu, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie obrazovky. TV vždy skladujte vzpriamene.

V prípade inštalácie vášho TV na stenu zatvorte kryt (1) na pripojovacej časti stojana s použitím dvoch skrutiek pre skrytie.



Riešenie problémov

Pred kontaktovaním popredajného servisu spoločnosti Samsung vykonajte nasledujúce jednoduché kontroly.

Ak nemôžete vyriešiť problém použitím pokynov uvedených nižšie, poznačte si model a sériové číslo televízora a obráťte sa na miestneho predajcu.

Chýba zvuk alebo obraz

- ◆ Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel pripojený do zásuvky v stene.
- ◆ Skontrolujte, či ste nestlačili tlačidlo (Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednom paneli alebo stlačte tlačidlo **POWER** na diaľkovom ovládaní.
- ◆ Skontrolujte nastavenie kontrastu a jas obrazu.
- ◆ Skontrolujte hlasitosť.
- ◆ Skontrolujte, či je Internal Mute (Interné stlmenie) nastavené na možnosť On (Zapnuté).

Normálny obraz bez zvuku

- ◆ Skontrolujte hlasitosť.
- ◆ Skontrolujte, či sa nestlačilo tlačidlo **MUTE** hlasitosti na diaľkovom ovládaní.

Chýba obraz alebo je čiernobiely

- ◆ Upravte nastavenia farieb.
- ◆ Skontrolujte správne nastavenie systému vysielania.

Rušenie zvuku a obrazu

- ◆ Skúste zistiť, ktoré elektrické zariadenie ovplyvňuje televízor a potom ho presuňte ďalej.
- ◆ Televízor zapojte do inej sieťovej zásuvky.

Neostrý alebo zasnežený obraz, skreslený zvuk

- ◆ Skontrolujte smer, umiestnenie a pripojenie antény.
Toto rušenie sa často vyskytuje z dôvodu použitia vnútornej antény.

Poruchy diaľkového ovládača

- ◆ Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
- ◆ Vyčistite horný okraj diaľkového ovládača (vysielacie okienko).
- ◆ Skontrolujte, či sú správne zasunuté „+“ a „-“ konce batérií.
- ◆ Skontrolujte, či nie sú batérie vybité.

Obrazovka je čierna a kontrolka indikátora napájania stále blinká

- ◆ Na počítači skontrolujte napájanie a signálový kábel.
- ◆ Televízor používa systém správy napájania.
- ◆ Pohnite myšou počítača alebo stlačte akékoľvek tlačidlo na klávesnici.
- ◆ Na príslušenstve (STB, DVD atď.) skontrolujte napájanie a signálový kábel.
- ◆ Televízor používa systém správy napájania.
- ◆ Na paneli alebo diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Source (Zdroj).
- ◆ Zapnite a vypnite televízor.

Poškodený obraz sa zobrazí v rohu obrazovky.


- ◆ Ak sa pri niektorých externých zariadeniach vyberie možnosť **Just Scan**, poškodený obraz sa môže zobrazovať v rohu obrazovky. Tento jav spôsobujú externé zariadenia a nie TV.

Technické údaje

Popisy a vlastnosti v tejto príručke sú uvedené iba na informačné účely a môžu sa zmeniť bez upozornenia.

Názov modelu	PS42Q91H/PS42Q92H PS42C91H	PS50Q91H/PS50Q92H PS50C91H
Veľkosť obrazovky (Diagonálna)	42 palcov	50 palcov
Rozlíšenie PC	1024 x 768 pri 60 Hz	1360 x 768 pri 60 Hz
Zvuk (Výstup)	10 W + 10 W 10 W + 10 W	15 W + 15 W 10 W + 10 W
Rozmery (Š x V x D)		
Telo	1055 x 700 x 104 mm	1231 x 789 x 104 mm
So stojanom	1055 x 700 x 95 mm 1055 x 757 x 316 mm 1055 x 759 x 316 mm	1231 x 789 x 95 mm 1231 x 849 x 316 mm 1231 x 849 x 316 mm
Hmotnosť		
Telo	31 kg	42 kg
So stojanom	31 kg 34 kg 34 kg	41 kg 44 kg 44 kg
Zváženia o životnom prostredí		
Prevádzková teplota	10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)	
Prevádzková vlhkosť	10% až 80%, nekondenzujúce	
Teplota uskladnenia	-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)	
Vlhkosť uskladnenia	5% až 95%, nekondenzujúce	

- ◆ Toto zariadenie je digitálny prístroj triedy B.
◆ Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
◆ Ohľadom sieťového napájania a spotreby energie sa obráťte na štítok prilepený k produktu.



Správna likvidácia tohoto výrobku **(Elektrotechnický a elektronický odpad)**

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.